

## Тема 4. Побудова локальної мережі з використанням комутатора

Таблиця А.8 – Параметри побудови мережі

Варіант	Комутатор	Кількість робочих станцій в мережі	Канал SERV-G-N – SW-G-N	IP-адреса мережі	Параметри системного часу
1	2950T	60	1000Base-T	161.G.N.0	GMT 0
2	2950	27	100Base-TX	162.G.N.0	BST +1
3	2950T	71	1000Base-T	163.G.N.0	IST +2
4	2960	44	100Base-TX	164.G.N.0	WET +3
5	2950T	26	1000Base-T	165.G.N.0	WEST +4
6	2960	39	1000Base-T	166.G.N.0	CET +5
7	2950	33	100Base-TX	167.G.N.0	CEST +6
8	2960	8	100Base-TX	168.G.N.0	EET +7
9	2950T	64	1000Base-T	169.G.N.0	EEST +8
10	2960	81	100Base-TX	170.G.N.0	GMT +9
11	2960	41	1000Base-T	171.G.N.0	BST +10
12	2950T	32	100Base-TX	172.G.N.0	IST +11
13	2960	47	1000Base-T	173.G.N.0	WET +12
14	2950T	46	1000Base-T	174.G.N.0	WEST -1
15	2960	77	100Base-TX	175.G.N.0	CET -2
16	2960	51	1000Base-T	176.G.N.0	CEST -3
17	2960	82	1000Base-T	177.G.N.0	EET -4
18	2950T	14	1000Base-T	178.G.N.0	EEST -5
19	2950	30	100Base-TX	179.G.N.0	GMT -7
20	2960	88	100Base-TX	180.G.N.0	BST -8
21	2950T	28	100Base-TX	181.G.N.0	IST -9
22	2960	45	1000Base-T	182.G.N.0	WET -10
23	2950T	54	100Base-TX	183.G.N.0	WEST -11
24	2950T	48	1000Base-T	184.G.N.0	CET -12
25	2950T	67	1000Base-T	185.G.N.0	CEST +1
26	2960	49	1000Base-T	186.G.N.0	EET +2
27	2950	85	100Base-TX	187.G.N.0	EEST +3
28	2950	6	100Base-TX	188.G.N.0	GMT +4
29	2950	72	100Base-TX	189.G.N.0	BST +5
30	2950	50	100Base-TX	190.G.N.0	IST +6
31	2960	79	1000Base-T	191.G.N.0	WET +7
32	2950	65	100Base-TX	192.G.N.0	WEST +8
33	2950T	5	1000Base-T	193.G.N.0	CET +9

Продовження таблиці А.8

Варіант	Комутатор	Кількість робочих станцій в мережі	Канал SERV-G-N – SW-G-N	IP-адреса мережі	Параметри системного часу
34	2950	16	100Base-TX	194.G.N.0	CEST +10
35	2950	84	100Base-TX	195.G.N.0	EET +11
36	2950T	61	1000Base-T	196.G.N.0	EEST +12
37	2960	58	100Base-TX	197.G.N.0	GMT -1
38	2960	59	1000Base-T	198.G.N.0	BST -2
39	2950	23	100Base-TX	199.G.N.0	IST -3
40	2950	76	100Base-TX	200.G.N.0	WET -4
41	2950T	15	1000Base-T	201.G.N.0	WEST -5
42	2960	75	1000Base-T	202.G.N.0	CET -6
43	2950T	7	1000Base-T	203.G.N.0	CEST -7
44	2950	42	100Base-TX	204.G.N.0	EET -8
45	2950	18	100Base-TX	205.G.N.0	EEST -9
46	2960	89	1000Base-T	206.G.N.0	GMT -10
47	2960	63	100Base-TX	207.G.N.0	BST -11
48	2950	25	100Base-TX	208.G.N.0	IST -12
49	2950T	36	1000Base-T	209.G.N.0	WET +1
50	2960	35	1000Base-T	210.G.N.0	WEST +2
51	2950T	17	1000Base-T	211.G.N.0	CET +3
52	2950	83	100Base-TX	212.G.N.0	CEST +4
53	2950T	10	1000Base-T	213.G.N.0	EET +5
54	2950	86	100Base-TX	214.G.N.0	EEST +6
55	2960	56	1000Base-T	215.G.N.0	GMT +7
56	2950T	29	100Base-TX	216.G.N.0	BST +8
57	2950	70	100Base-TX	217.G.N.0	IST +9
58	2950	69	100Base-TX	218.G.N.0	WET +10
59	2950T	31	1000Base-T	219.G.N.0	WEST +11
60	2950	19	100Base-TX	220.G.N.0	CET +12

*Примітка: замість літери G потрібно вказати номер групи, замість N – номер варіанту*